

## Montering af magneter på glas med spraylim

- Skær et 25-28 mm Ø hul midt i et stykke karton og brug dette som skabelon ved spraying af lim på glasset.
- Opmål på glasset hvor COVER skal hænge og marker centrum af alle huller, hvor magneten efterfølgende skal sidde, med en tusch. Det er ikke nødvendigt at markere og lime magneterne foruden af COVER.
- Brug karton skabelonen til at spraye lim på begge sider af glasset, hvor magneterne skal sidde.
- Lad limen tørre helt op.
- Placer magneten på det sprayede limområde på forsiden af glasset. Tryk magnet godt fast. På bagsiden af glasset glides magneten hen på det limede område fra en afstand af ca. en halv meter. Tryk magneten godt fast.
- Hæng COVERet op på magneterne og placer den magnetiske lås på magneterne
- Magnetten kan senere fjernes med en tang. Følg instruktionen på lim emballagen for at fjerne limrester.

Spray lim fra 3M -77 kan anvendes

## Mounting of magnets on glass with spray glue

- Cut a hole with diameter 25-28 mm in the middle of a piece of cardboard. Use it as a template when spraying glue on the glass.
- Measure on the glass where COVER is to hang. Use a marker pen to mark the center of all holes where the magnets are to be placed. It is not necessary to mark and glue the magnets at the bottom of COVER.
- Use the cardboard template to spray glue on both sides of the glass where the magnets are to be placed.
- Allow the glue to dry completely.
- Place the front magnet on the glued spot, press it firmly. Slide the second magnet slowly from a distance (app half a meter) into place on the backside of the glass. Press the magnet firmly
- Mount the COVER on the magnets and place the "metal lock" on top.
- The magnet can later be removed with a tong. Follow instructions on the glue packing for removing remnant of glue .

Spray glue from 3M -77 can be used.